



National

取扱説明書

家庭用

電気ファンヒーター

品番 DS-F1200



上手に使って上手に節電

保証書付き

このたびは、電気ファンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名前	4
準備	4
使いかた	5
お手入れのしかた	6
Q&A (よくあるご質問)	7
故障かな?	7
保管	7
保証とアフターサービス	8
仕様	10
保証書	裏表紙

National

持込修理

ナショナル電気ファンヒーター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	DS-F1200		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () -		
※ 販売店	住所・氏名 電話 () -		

松下電器産業株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。



(きりとり線)

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。








■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

分解したり、修理・改造をしない  発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。 ●修理は販売店へご相談ください。	乳幼児や自分で温度調節のできない方には特に注意する  やけどや低温やけどをおこすおそれがあります。	温風吹出口やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない  内部に触れたり、異常動作して、感電やけがの原因になります。
スプレー缶などを本体の近くに置かない  熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。	電源プラグは根元まで確実に差し込む  差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。	ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない  感電の原因になります。 ぬれ手禁止
電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)  傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。	長時間同じ部位を暖めない  比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めっていると、低温やけどのおそれがあります。	


警告

定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う  他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。 ●延長コードも定格15 A以上のものを単独でお使いください。	電源プラグのほこりなどは定期的にとる  プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 ●使用中以外はプラグを抜いてください。
---	---

注意

カーテンなど燃えやすいものの近くでは使わない  火災の原因になります。	本体に衣類やふとんを掛けて使わない  過熱して、火災の原因になります。	温室・浴室など高温・多湿・水のかかる場所では使わない  漏電して、感電・火災の原因になります。 水場使用禁止
乾燥など他の用途には使わない  過熱して、火災の原因になります。	犬や猫などのペットの暖房用には使わない  ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になるおそれがあります。	お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く  不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因になります。 電源プラグを抜く
操作部に水やお茶をこぼさない  内部に水が入って感電・火災の原因になります。 ●こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。	使用中や使用直後は、温風吹出口など熱い部分に触れない  やけどや低温やけどの原因になります。 ●移動などの場合は、電源プラグを抜き、本体が十分冷めてから取っ手を持って移動する。	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く  コードを引っ張るとコードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。 電源プラグを抜く

各部の名前




- お知らせ**
- 本体には転倒OFFスイッチが内蔵されています。そのため、運転中に本体が傾いたり、倒れたりすると自動的に運転が停止することがあります。
 - 本体を揺らすと、転倒OFFスイッチが動作し「カタカタ」と音がすることがあります。

準備


■ 設置のしかた

- 「安全上のご注意」(2～3ページ)をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの(可燃物)から右図の寸法を離してお使いください。
- ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。



使いかた


- 1 電源プラグを差し込んでタイマーつまみを「連続」に合わせる
- 2 運転切換つまみを「弱」か「強」に合わせる
●運転を開始します。
- 3 使い終わったら「切」にする



- お知らせ**
- 「弱」「強」は温風の温度を切り換えます。風量の変化はありません。

切タイマーを使うとき(時間がたてば停止します)

- 1 電源プラグを差し込んで、タイマーつまみを回して切タイマーの時間を設定する
- 2 運転切換つまみを「弱」か「強」に合わせる
●設定した時間が過ぎると運転を停止します。
- 3 使い終わったら「切」にする



- お知らせ**
- このタイマーは、時計のような精度はありません。目安としてお使いください。
 - 1時間以内に合わせる場合は、いったん、1時間以上回し、そのあと、戻しながら合わせてください。
 - タイマーつまみの目盛りは内側が50 Hz、外側60 Hzです。お使いになるときは右図の、電源周波数の地図をご確認ください。

【50 Hz地区と60 Hz地区】
電源周波数は東日本では50 Hz、西日本では60 Hzです。

静岡県での50 Hzと60 Hzの境界

- ・ 50 Hz地域
富士市、富士宮市、富士郡芝川町以東
- ・ 60 Hz地域
清水市、庵原郡富士川町、蒲原町、由比町以西

お手入れのしかた

必ずお守りください


- 運転切替つまみを「切」にし、電源プラグを抜き、本体が冷めてから（運転切後約30分）お手入れをしてください。
- ベンジン・シンナーなどは使わないでください。



本体のお手入れ

ぬるま湯か、薄めた台所用洗剤（中性）を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをする




- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。



フィルターのお手入れ

■フィルターが目詰まりすると、安全装置が働いて運転が停止したり、温風吹出口が変色することがあります。フィルターは1週間に1回程度、お手入れしてください。

- 1 吸気口カバーを外し
フィルターを取り出す
- 2 掃除機でほこりを吸いとる
- 3 フィルターと、吸気口
カバーを取り付ける



- 別売品
別売品はお買い上げの販売店でお買い求めいただけます。
フィルター 品番：12D1K1442ZH

Q&A（よくあるご質問）

Q（質問）	A（回答）
電気代はどれくらい かかりますか？	1時間使用で約27円です。（1200 Wで使用時）
24時間連続で使用し てもよいですか？	連続でご使用していただいてもかまいません。
引っ越しして周波数の 異なる地域でも使えま すか？	50 Hz、60 Hz共用となっています。 ご使用にあたり、差し支えありません。
電源を入れても温風が 出ないのですが？	フィルターが目詰まりしていませんか？ 1週間に1回程度、お手入れしてください。


故障かな？

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ	ページ
運転しない 温風が出ない (途中で停止する)	●電源プラグが外れていませんか。	5
	●本体が傾いていませんか。 (転倒OFFスイッチがはたらき、運転が停止している場合があります)	4
	●フィルターがごみやほこりで目詰まりしていませんか。	6
	●温風吹出口の前に、物を置いていませんか。 ●本体周囲の温度が高くなっていませんか。 (約30℃以上)	4 —
以上のような原因の場合、安全装置が働いて停止することがあります。 →原因を取り除いたあと、約30分間運転を停止してから、再び、運転を開始してください。		

保管

- シーズン終了後は、ポリ袋などに入れ、直射日光をさけた湿気の少ない所で保管してください。



保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ファンヒーターの補修用性能部
品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する
ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

7ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売
店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていた
だきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望
により修理させていただきます。次の修理料金
の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気ファンヒーター
品 番	DS-F1200
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話  0120-878-365

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区夢ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(018)831-7833
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首都圏地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中部地区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209
静岡	静岡市駿河区有東2丁目3-22 ☎(054)287-9000
愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
岐阜	岐阜市中鵜4丁目42 ☎(058)278-6720
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
三重	津市久居野村町字山神421 ☎(059)255-1380

中国地区	
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
山口	山口県吉敷郡小郡町下郷220-1 ☎(083)973-2720

四国地区	
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544

九州地区	
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506

